

Gibt es eine Gewichtsbeschränkung für die REVIVE?

Ja. Unsere REVIVE ist freigegeben für ein Fahrergewicht (inklusive Ausstattung) bis zu **115kg**.

Welche anderen Remotes kann ich nutzen außer die von BikeYoke?

Prinzipiell funktioniert jeder Remote mit Zug-Klemmung am Hebel.

Um die volle Ausfahrgeschwindigkeit und geschmeides Einfahren zu erreichen sollte der Hebel mindestens 10mm Kabelzug haben für REVIVE, REVIVE MAX und DIVINE und mindestens 5mm Kabelzug für DIVINE SL und DIVINE SL Rascal.

Kann ich Sättel mit Carbon-Rails und/oder hochovalen Rails meiner Stütze montieren?

Unsere Sattelstützen sind mit runden 7x7mm und mit hochovalen 7x9mm Sattelrails kompatibel.

Wie oft muss ich den Reset der Sattelstütze machen?

Die Resetfunktion muss nur dann bemüht werden, wenn die Stütze bei Belastung mehr als 3mm anfängt zu federn. Bei leichtem Nachgeben einer neuen Stütze sollte diese vor der ersten Inbetriebnahme resettet werden.

Darf ich mein Bike am Sattel hochheben, oder passiert etwas, wenn ich versehentlich am Sattel ziehe?

Das Bike am Sattel anzuheben ist in der Regel kein Problem. Sollte die Stütze Luft ziehen und nachgeben kannst du die Resetfunktion durchführen.

Kann ich meine Bikeyoke-Stütze im Montagegeständer einspannen?

Wir empfehlen nur die untere Rohreinheit mit Bedacht einzuspannen.

Gibt es Ersatzteile für meine Bikeyoke-Stütze?

Alle gängigen Ersatzteile für deine Stütze sind über den Fachhandel oder unseren Webshop erhältlich.

Meine Stütze gibt minimal nach, wenn ich sie belaste?

Ein leichtes Nachgeben der Stütze unter Belastung um 1-3 mm ist normal und unbedenklich.

Kann ich meine Stütze auf einen anderen Sattelstützendurchmesser umbauen?

Ein Umbau zwischen 30,9 und 31,6 mm ist möglich. Umbauten auf 34,9 mm sind aufgrund des dickeren Oberteils nicht realisierbar.



FAQ'S REVIVE

